


仮設スピーカーの転倒防止対策のお願い

地震発生時に、仮設スピーカーが客席側に一時的に転倒を防ぐもので大臣にアンカーを 3 箇所設置をしております。 ラッシングベルト等を使用し仮設スピーカーと大臣のアンカーと取付をお願いします。固定用のラッシングベルトは施設にもあります。 原則としてスピーカーの一番高いところのフックがかかる箇所とそのレベルより高いところのアンカーとベルトで固定して下さい ※アンカーの高さに対応した脚立があります

ラッシングベルトで固定する場合はテンションが軽くかかる程度まで張ってください。必要に応じて数か所固定してください。







地震発生時に客席に転倒を一時的に防ぐものです。通常のラッシングベルトでも転倒防止対策・荷崩れ防止対策を行ってください。 高所作業を行うときは必要に応じて保護用へルメットの着用をお願いします。

緞帳使用時の仮設スピーカーの設置スペースにご注意ください

仮設スピーカを設置する際以下にご注意下さい。

- ■ポポロには花道が無く、袖寄りの緞帳前スペースがかなり狭くなっております。一番狭いころは80cm。 スピーカーを緞帳前スペースに置けない場合は以下の張り出し台を使用するなどご検討ください。
- ■スピーカーを設置することにより見切れ席が発生する恐れがあります。主催者側と確認をお願いします。
- ■スピーカー転倒防止のため大臣横のアンカーとラッシングベルト等で固定をお願いします。
- ※防火シャッターは無いため緞帳を使用しない場合は、置く位置の制約はありません。

